

# ***Cinta de correr motorizada K50 Fit15***

## ***Manual del usuario***



### **Consejos especiales:**

1. Antes de la instalación y el funcionamiento, lea atentamente este manual de funcionamiento.
2. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.
3. El producto puede variar ligeramente de las imágenes del artículo debido a las actualizaciones del modelo.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**PRECAUCIÓN** - Lea todas las instrucciones antes de usar esta caminadora. Es importante que su caminadora reciba un mantenimiento regular para prolongar su vida útil. No mantener regularmente su caminadora puede anular su garantía.

**Peligro**–Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte su máquina para correr del tomacorriente antes de realizar trabajos de limpieza y / o servicio.

NO USE UN CABLE DE EXTENSIÓN: NO INTENTE DESHABILITAR EL ENCHUFE CON PUESTA A TIERRA UTILIZANDO ADAPTADORES IMPORTADORES O MODIFICAR DE NINGÚN MODO EL CONJUNTO DE CABLE.

- 1) Instale la máquina para correr en una superficie plana y nivelada con acceso al voltaje y frecuencia correctos, tomacorriente con conexión a tierra.
- 2) No utilice la máquina para correr sobre alfombras muy acolchadas, afelpadas o peludas. Pueden producirse daños tanto en la alfombra como en la máquina para correr.
- 3) No bloquee la parte trasera de la máquina para correr. Deje un espacio libre mínimo de 1 metro entre la parte trasera de la máquina para correr y cualquier objeto fijo.
- 4) Coloque su unidad sobre una superficie sólida y nivelada cuando esté en uso.
- 5) Nunca permita que los niños se suban o se acerquen a la máquina para correr.
- 6) Cuando corra, asegúrese de que el clip de plástico esté sujeto a su ropa. Es por su seguridad, en caso de que se caiga o se mueva demasiado hacia atrás en la caminadora.
- 7) Mantenga las manos alejadas de todas las piezas móviles.
- 8) Nunca opere la máquina para correr si tiene un cable o enchufe dañado.
- 9) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 10) No lo opere donde se estén usando productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno. Las chispas del motor pueden encender un ambiente altamente inflamable.
- 11) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas.
- 12) La máquina para correr está diseñada para uso doméstico únicamente y no es adecuada para correr durante mucho tiempo.
- 13) Para desconectar, ponga todos los controles a la posición de apagado, retire la llave de seguridad y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 14) Los sensores de pulso no son dispositivos médicos. Varios factores, incluido el movimiento del usuario, pueden afectar la precisión de las lecturas de frecuencia cardíaca. Los sensores de pulso están pensados únicamente como ayuda durante el ejercicio para determinar las tendencias de la frecuencia cardíaca en general. Use los pasamanos provistos; son para tu seguridad.
- 15) Use calzados adecuados. Los tacones altos, los zapatos de vestir, las sandalias o los pies descalzos no son adecuados para usar en su caminadora. Se recomienda calzado deportivo de calidad para evitar la fatiga de las piernas.

Temperatura permitida: 5 a 40 grados.

Retire la llave de seguridad después de su uso para evitar el funcionamiento no autorizado de la cinta de correr.

## **INFORMACION IMPORTANTE DE ELECTRICIDAD**

### **¡PRECAUCIÓN!**

- 1) NUNCA use un tomacorriente de pared con interrupción de circuito por falla a tierra (GFCI) con esta máquina para correr. Dirija el cable de alimentación lejos de cualquier parte móvil de la máquina para correr, incluidos el mecanismo de elevación y las ruedas de transporte.
- 2) NUNCA opere la máquina para correr con un generador o una fuente de alimentación UPS.
- 3) NUNCA retire ninguna cubierta sin antes desconectar la alimentación de CA.
- 4) NUNCA exponga esta máquina para correr a la lluvia o la humedad. Esta máquina para correr no está diseñada para usarse al aire libre, cerca de una piscina o en cualquier otro ambiente de alta humedad.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTE DE OPERACION**

- 1) Inserte el enchufe de alimentación directamente en la toma.
- 2) El tiempo de funcionamiento constante es inferior a 2 horas. Asegúrese de leer todo el manual antes de operar su máquina.
- 3) Comprenda que los cambios en la velocidad y la inclinación no ocurren de inmediato. Establezca la velocidad deseada en la consola de la computadora y suelte la tecla de ajuste. La computadora obedecerá el comando gradualmente.
- 4) Tenga cuidado al participar en otras actividades mientras camina en su caminadora; como mirar televisión, leer, etc. Estas distracciones pueden hacer que pierda el equilibrio o se desvíe de caminar en el centro del cinturón; lo que puede resultar en lesiones graves.
- 5) Para evitar perder el equilibrio y sufrir lesiones inesperadas, NUNCA suba o baje de la máquina para correr mientras la banda esté en movimiento. Esta unidad comienza con una velocidad muy baja. Simplemente pararse sobre la correa durante una aceleración lenta es apropiado después de haber aprendido a operar esta máquina.
- 6) Siempre agárrese del pasamanos mientras realiza cambios de control.
- 7) Se proporciona una llave de seguridad con esta máquina. Quitar la llave de seguridad detendrá la banda para caminar inmediatamente; la caminadora se apagará automáticamente. Insertar la llave de seguridad restablecerá la pantalla.
- 8) No ejerza una presión excesiva sobre las teclas de control de la consola. Están configurados con precisión para funcionar correctamente con la presión del dedo meñique.
- 9) Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos

niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

10) Consulte a su médico primero antes de correr, si tiene una de las siguientes enfermedades:

un. Cardiopatía, hipertensión, diabetes azucarada, enfermedades respiratorias, tabaquismo y otras enfermedades crónicas, enfermedad por complicaciones. Si tiene más de 35 años y pesa más de lo normal. Mujeres embarazadas o en período de lactancia.


11) Deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte a su médico cuando se sienta mareado, harto, dolor de tórax u otros síntomas.

12) Beba suficiente agua después de hacer ejercicios en nuestra cinta de correr durante más de 20 minutos.

Advertencia: ahora aquí le sugerimos que consulte con su médico o profesional de la salud antes de comenzar su entrenamiento, especialmente para personas de hasta 35 años o personas que alguna vez tuvieron problemas de salud. No nos hacemos responsables de ningún problema o daño si no sigue nuestras especificaciones. La caminadora se ensamblará cuidadosamente y cubrirá el protector del motor, luego se conectará a la corriente.

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Quando abra la caja, encontrará las siguientes piezas:




## Listado de Partes:

NO.	DES.	DES.	QTY	NO.	DES.	DES.	QTY
A	Base principal		1	D	Base de la consola		1
B	Cosnola		1	E	Aceite de silicona		1
C	Llave de seguridad		1	E08	Cable de la energía		1



## Herramientas de ensamblaje:

B06 S5(1X)	B05 S=13, 14, 15(1X)	D06 M8*45(4X)
D08 M8*38(2X)	D10 M8*15(6X)	D20 ø8(6X)

B-1



# B-2




B06 5#(1x)

D06 M8\*45(4x)



# B-3



B06 5#(1x)



D08 M8\*38(2x)



D10 M8\*15(4x)




D20 ø8(4x)





B-4




B-5



B06 5#(1x)




D20  $\phi 8$ (2x)



D10 M8\*15(2x)





B-6




B-7






B-8




B-9



C-1



C-2





# INFORMACION ELECTRICA IMPORTANTE

**PRECAUCION:** Esta máquina para correr requiere una fuente de energía adecuada para funcionar correctamente. Por su seguridad, así como la seguridad de los demás, verifique que la fuente de alimentación sea la correcta antes de enchufar el equipo. Cualquier fuente de alimentación incorrecta podría causar daños importantes al equipo o al usuario.

## PUESTA A TIERRA:

Este producto debe estar conectado a tierra. La conexión a tierra proporciona la menor resistencia a la corriente eléctrica y reducirá el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente que contenga la misma configuración que el enchufe. No utilice un adaptador para este producto.

Este producto es para uso en un circuito nominal y tiene un enchufe con conexión a tierra que se parece al enchufe ilustrado en el dibujo A. Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con este producto.

## PELIGRO:

La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede resultar en riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista certificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el producto. Si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista instale un tomacorriente adecuado.

## ¡PRECAUCION!

1. NUNCA use un tomacorriente de pared con interrupción de circuito por falla a tierra (GFCI) con esta máquina para correr. Dirija el cable de alimentación lejos de cualquier parte móvil de la máquina para correr, incluidos el mecanismo de elevación y las ruedas de transporte.
2. NUNCA opere la máquina para correr con un generador o una fuente de alimentación UPS.
3. NUNCA retire ninguna cubierta sin antes desconectar la alimentación.
4. NUNCA exponga la máquina para correr a la lluvia o la humedad. Esta máquina para correr no está diseñada para usarse al aire libre, cerca de piscinas o en cualquier otro ambiente de alta humedad.

# GUIA DE OPERACION



## **BOTONES DE FUNCION:**

1. VELOCIDAD INSTANTÁNEA: Presione 2, 4, 6, 8, 10, 12 para elegir la velocidad rápidamente.
2. VELOCIDAD -: Presione este botón para reducir la velocidad.
3. PROG: Presione este botón para elegir entre 9 programas y grasa corporal.
4. INICIO: Presione este botón para encender la máquina.
5. MODO: Presione este botón para elegir entre tiempo, distancia, objetivos de entrenamiento de calorías, 9 programas y grasa corporal.
6. DETENER // PAUSAR: Presione este botón para pausar o detener la máquina.
7. VELOCIDAD +: presione este botón para aumentar la velocidad.

## **FUNCIONES DE LA COMPUTADORA:**

1. CAL./DIS.: Muestra las calorías consumidas y la distancia recorrida cada 5 segundos.
2. TIME: muestra el tiempo transcurrido.
3. VELOCIDAD / PULSO: Muestra la velocidad actual. Presione VELOCIDAD +/- para ajustar la velocidad de la máquina.  
Cuando sostenga el sensor de pulso de la mano con ambas manos, la consola mostrará

el valor del pulso del usuario después de aproximadamente 5 segundos. Estos valores son solo para referencia, no se puede considerar como uso médico.

4.MODO: Presione el botón Modo para ingresar HORA, DISTANCIA, CALORÍAS, 9 programas y ajuste de grasa corporal.

4.1 Ajuste de TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS: Desde el modo de espera, presione el botón Modo, se encenderá la luz correspondiente de TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, seleccione entre TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS.

- Pulse VELOCIDAD +/- para establecer el valor objetivo del entrenamiento.
- Presione el botón INICIO, la caminadora funcionará después de 3 segundos.
- Pulse VELOCIDAD +/- para ajustar la velocidad.

5.PROGRAMA: Presione el botón PROG, puede elegir 9 programas y grasa corporal.

5.1 Conjunto de 9 programas integrados: Desde el modo de espera, presione el botón PROG, la consola mostrará 9 programas, seleccione entre 9 programas.

- Pulse VELOCIDAD +/- para configurar el tiempo de entrenamiento.
- Cada programa se puede dividir en 10 secciones; La máquina emitirá 3 pitidos al iniciar una nueva sección.
- Pulse VELOCIDAD +/- para cambiar la velocidad durante cada sección.
- La máquina emitirá 3 pitidos y se detendrá cuando finalice el programa.

5.2 Conjunto de prueba de grasa corporal: Desde el modo de espera, presione el botón PROG hasta llegar a FAT.

- Presione el botón Modo para ingresar información.

Ajuste el valor con VELOCIDAD +/- de F-1 a F-4 (F-1 GÉNERO, F-2 EDAD, F-3 ALTURA, F-4 PESO)

- Presione el botón Modo para ingresar F-5 (F — 5 BODY FAT TEST), sujete el sensor de pulso de la mano, la consola mostrará su valor de grasa corporal después de 3 segundos.

- El valor de la grasa corporal es orientativo y no es un dato médico:

F-1	Genero	01 Hombre	02 Mujer
F-2	Edad	10-99	
F-3	Altura	100-200CM	
F-4	Peso	20-150KG	
F-5	FAT	$\leq 19$	Debajo del peso
	FAT	$= (20---25)$	Peso normal
	FAT	$= (26---29)$	Sobrepeso
	FAT	$\geq 30$	Obesidad

## **FUNCIÓN RECORDATORIO DE LUBRICACIÓN**

Esta máquina tiene función de recordatorio de lubricación. Después de cada distancia total de carrera de 300 km (188 millas), su caminadora debe mantenerse con aceite. El sistema lo recordará con un sonido cada 10 segundos y la ventana mostrará "OIL". Esto significa que su caminadora debe lubricarse con aceite. Lea primero el manual del usuario y agregue el aceite a la parte central del estribo. Después de terminar la lubricación, mantenga presionado el botón "PARAR" durante 3 segundos y el sonido de advertencia del sistema desaparecerá.

## **FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD:**

En cualquier modo, si retira la llave de seguridad, la máquina se detendrá. La ventana mostrará "----" con un sonido de recordatorio. La máquina no puede funcionar hasta que se inserta la llave de seguridad.

## **FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA:**

La máquina tiene función de ahorro de energía. En el modo de espera, en el estado de espera para la operación, si no se realiza ninguna operación, la función de ahorro de energía estará disponible después de 10 minutos, la pantalla se cerrará. Puede presionar cualquier botón para encender la pantalla.

## **ENCENDER (I) Y APAGAR (O)**

Apague la corriente: puede apagar la corriente para detener la cinta de correr, que no se dañará en ningún momento.

## **PRECAUCION:**

1. Le recomendamos que mantenga un VELOCIDAD lento al comienzo de una sesión y que se agarre de los pasamanos hasta que se sienta cómodo y familiarizado con la caminadora.
2. Conecte el extremo magnético de la cuerda de seguridad a la computadora y también sujete el clip de la cuerda de seguridad a su ropa.
3. Para finalizar su entrenamiento de manera segura, presione el botón STOP o tire de la cuerda de seguridad, luego la caminadora se detendrá inmediatamente.

## MANTENIMIENTO & CUIDADO

La limpieza general ayudará a prolongar la vida útil y el rendimiento de su caminadora. Mantenga la unidad limpia y en buen estado quitando el polvo de los componentes con regularidad. Limpie ambos lados de la banda para correr para evitar que el polvo se acumule debajo de la banda. Mantenga limpias las zapatillas para correr para que la suciedad de las zapatillas no desgaste el estribo y el cinturón. Limpiar la superficie de la cinta de correr con un paño húmedo limpio.


Para mantener mejor la cinta de correr y prolongar su vida útil, se sugiere que la máquina se apague durante 10 minutos cada 2 horas y se apague por completo cuando no esté en uso.

Una banda de correr suelta hará que el corredor se deslice mientras corre, mientras que una banda de correr demasiado apretada reducirá el rendimiento del motor y también creará más fricción entre el rodillo y las bandas de correr. La tensión más adecuada para los cinturones se saca 50-75 mm del estribo.


### CENTRADO DE LA BANDA DE CORRER:

Coloque la máquina para correr en un terreno nivelado y ajústela a 6-8 km / h para comprobar si la banda para correr se desplaza.


1. Si la banda de correr se mueve hacia la derecha, gire el perno de ajuste del lado derecho  $\frac{1}{4}$  de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste izquierdo  $\frac{1}{4}$  de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si la correa no se mueve, repita este paso hasta que se centre. Consulte la figura A.



2. Si la banda de correr se mueve hacia la izquierda, gire los pernos de ajuste del lado izquierdo  $\frac{1}{4}$  de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste derecho  $\frac{1}{4}$  de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si la correa no se mueve, repita este paso hasta que se centre. Consulte la figura B.



3. Con el tiempo, la banda para correr se aflojará. Para apretar la correa, gire los pernos de ajuste del lado izquierdo y derecho una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj, verifique la tensión de la correa. Continúe este proceso hasta que la correa tenga la tensión correcta. Asegúrese de ajustar ambos lados por igual para asegurar la alineación correcta de la correa. Consulte la figura C.



# LUBRICACION DE LA CINTA

## NOTA IMPORTANTE:

Deberá lubricar su caminadora antes del primer uso..


## BANDAS DE CORRER Y LUBRICANTE PARA MÁQUINA PARA CORRER:

Lubricar la tabla y la banda para correr es esencial, ya que la fricción entre los dos afecta la vida útil y el funcionamiento de la cinta de correr, por lo que se sugiere que la tabla y la banda se inspeccionen con regularidad.


**PRECAUCIÓN:** Siempre desenchufe la caminadora del tomacorriente antes de limpiar, lubricar o reparar la unidad.

## COMO LUBRICAR:

1. Levante la banda por un lado y aplique lubricante a la plataforma o tabla. Use un trapo para limpiar completamente el lubricante excedente de los estribos. Repite este proceso para el otro lado.
2. Las partes móviles deben girar libre y silenciosamente. La anomalía de las piezas móviles afectará la seguridad del equipo. Inspeccione y apriete los pernos con regularidad.
3. Para mantener mejor la cinta de correr y prolongar su vida útil, se sugiere que el mantenimiento se realice de forma regular



# DIAGRAMA 1







# LISTADO DE PARTES

No.	Descripción de Partes	Remark	Qty	No.	Descripción de Partes	Remark	Qty
A01	Bastidor de base		1	C25	Llave de seguridad		1
A02	Marco principal		1	C26	Cojín azul		6
A03	Soporte de consola		1	C27	Rueda en movimiento		2
A04	Tubo vertical izquierdo		1	C28	Enchufe cuadrado		2
A05	Tubo vertical derecho		1	C29	Almohadilla de EVA	309*10*1.0	1
A06	Marco de fijación del soporte de la consola		1	C30	Cojín cilíndrico		2
A07	Marco de fijación del soporte de la consola		1	C31	Almohadilla de EVA	12*1.0*1000	2
B01	Rodillo delantero		1	C32	Cubierta decorative		2
B02	Rodillo trasero		1	D01	Tuerca	M6	6
B03	Placa de pulso		4	D02	Tuerca	M8	6
B04	Alejamiento		4	D03	Tuerca	M10	2
B05	Llave con destornillador	S=13、14、15	1	D04	Tornillo	M10*55 L20	2
B06	5# llave Allen	5mm	1	D05	Tornillo	M8*45 L20	4
B07	Cilindro		1	D06	Tornillo	M8*45	4
B08	Hoja de resorte de llave de seguridad		2	D07	Tornillo	M8*40 L20	2
B09	Perno fijo		2	D08	Tornillo	M8*38 L20	2
C01	Cubierta superior del motor		1	D09	Tornillo	M8*30 L15	1
C02	Cubierta inferior del motor		1	D10	Tornillo	M8*15	8
C03	Cubierta del extremo posterior izquierdo		1	D11	Tornillo	M6*65	2
C04	Cubierta trasera derecho		1	D12	Tornillo	M6*55	1
C05	Cojín decorative		2	D13	Tornillo	M6*35	6
C06	Carril lateral		2	D14	Tornillo	M5*12	7
C07	Cubierta superior del panel		1	D15	Tornillo	ST4.2*20	6
C08	Cubierta inferior del panel		1	D16	Tornillo	ST4.2*12	39
C09	Cubierta superior del teclado		1	D17	Tornillo	ST4.2*12	22
C10	Cubierta inferior del teclado		1	D18	Tornillo	ST2.9*8	19
C11	Soporte fijo superior para botella		1	D19	Tornillo	ST2.5*6	4

C12	Soporte fijo inferior para botella		1	D20	Arandela de seguridad	Φ8	14
C13	Barra de espuma izquierda		1	D21	Arandela plana	Φ10	2
C14	Barra de espuma derecho		1	D22	Arandela de resorte	Φ8	2
C15	Cubierta inferior central de la consola		1	D23	Arandela de seguridad	Φ6	3
C16	Base de pulso manual		2	D24	Arandela plana	Φ8	2
C17	Botón		4	D25	Perno	M8*45	2
C18	Rueda ajustable		2	E01	Tabla para corer		1
C19	Almohadilla de pie plana		6	E02	Motor		1
C20	Clip de seguridad para llaves		1	E03	Interruptor cuadrado		1
C21	Enchufe de alambre en forma de anillo		2	E04	Protector de sobrecarga		1
C22	Cojín de EVA	80*64*3.0	1	E05	Toma de corriente		1
C23	Banda de corer		1	E06	Aro magnetico		1
C24	Correa del motor		1	E07	Núcleo magnético		1
E08	Cable		1	E19	Cable superior de frecuencia cardíaca		1
E09	Cable unipolar	L 200 marón	1	E20	Cable medio de frecuencia cardíaca		2
E10	Cable unipolar	L 350 marrón	2	E21	Cable inferior de frecuencia cardíaca		2
E11	Cable unipolar	L 350 Azul	2	E22	Cable de conexión de llave de seguridad		1
E12	Cable de tierra		1	E23	Cable de velocidad		1
E13	Consola		1	E24	Cable de velocidad		1
E14	Placa de control		1	E25	Cable de velocidad		1
E15	Cable superior de señal		1	E26	Cambiar el cable superior		1
E16	Señal cable medio 1		1	E27	Cambiar el cable del medio		1
E17	Señal cable medio 2		1	E28	Interruptor de cable inferior		1
E18	cable de fondo simple		1	E29	Cable de conexión de botón		1

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	RECOMENDACIÓN
La caminadora no arranca	No enchufado	Enchufe el cable en el tomacorriente
	Llave de seguridad no insertada	Insertar llave de seguridad
Cinta de correr no centrada	La tensión de la banda de correr no es correcta en los lados izquierdo o derecho del estribo	Apriete los pernos de ajuste en el lado izquierdo y derecho del rodillo trasero
La computadora no funciona	Los cables de la computadora y el tablero de control inferior no están conectados correctamente .	Verifique las conexiones de cables de la computadora al tablero de control.
	El transformador está dañado	Si el transformador está dañado, comuníquese con el servicio al cliente.
E01 o E13: mensaje de error	Los cables de la computadora y el tablero de control inferior no están conectados correctamente.	Verifique las conexiones de cables de la computadora al tablero de control. Si el cable se ha perforado o dañado, deberá reemplazarlo. Si el problema no se soluciona, es posible que deba reemplazar la placa de control.
E02: protección contra golpes de tensión	El voltaje de entrada es inferior al 50% del voltaje requerido.	Verifique que la fuente de alimentación entrante tenga el voltaje correcto. Verifique el tablero de control, reemplácelo si está dañado. Revise el motor, reemplácelo si está dañado.
E03: Sin señal del sensor velocidad	La señal del sensor velocidad no puede ser recibida por la tarjeta de control.	Compruebe que el cable del sensor esté conectado correctamente. Si está dañado, reemplace el cable. Verifique si el sensor magnético está dañado, reemplácelo si es necesario.

E05: protección de sobrecarga de corriente (sistema de autoprotección)	El voltaje de entrada es demasiado bajo o demasiado alto. El tablero de control está dañado.	Reinicie la caminadora. Verifique el voltaje de entrada para asegurarse de que sea correcto.
	Una parte móvil de la caminadora está atascada y, por lo tanto, el motor no puede girar correctamente.	Inspeccione las partes móviles de la máquina para correr para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Compruebe el motor, escuche si hay ruidos extraños y compruebe si hay olor a quemado. Reemplace el motor si es necesario. Verifique el tablero de control, reemplácelo si está dañado. Lubrique la caminadora.
E06: Anormalidad del motor	El cable del motor no está conectado o el motor está dañado.	Revise los cables del motor para ver si el motor está conectado. Si el cable se ha perforado o dañado, deberá reemplazarlo. Si el problema no se soluciona, es posible que deba reemplazar el motor
E08: Anormalidad en el tablero de control	La placa de control no está conectada.	Verifique los cables superior e intermedio para ver si el tablero de control está conectado. Si el cable se ha perforado o dañado, deberá reemplazarlo. Si el problema no se soluciona, es posible que deba reemplazar la placa de control.
E10: Anormalidad del motor	El motor está dañado o una parte móvil de la máquina para correr está atascada y, por lo tanto, el motor no puede girar correctamente.	El par es demasiado grande, ajuste el par para que sea más pequeño. Inspeccione las partes móviles de la máquina para correr para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Reemplace el motor si es necesario. Lubrique la caminadora.



# Ranbak

## GARANTÍA OFICIAL



### EQUIPO:


Válido por 6 meses a partir de la compra.

**Ranbak garantiza el correcto funcionamiento de éste producto, en condiciones de uso normales, por el período de tiempo detallado. La presente garantía cubre defectos de fabricación.**

Este producto es de uso exclusivamente doméstico.

- No se considerarán reclamos efectuados por el desgaste normal producido por el uso ni los daños resultantes de accidentes, golpes o uso impropio, contrario a su finalidad original, o por encima de la resistencia técnica de los materiales constitutivos.
- El manual de uso e instrucciones de armado del producto forman parte del presente certificado de garantía.
- Es imprescindible la exhibición de este certificado en el acto de solicitar la efectivización de la garantía.
- La efectivización de la garantía será cumplimentada dentro de los 30 días hábiles a partir de la fecha de reclamo.
- La procedencia o improcedencia del reclamo será determinada por nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

 [serviciotecnico@ranbak.com.ar](mailto:serviciotecnico@ranbak.com.ar)

 +54-11-3302-4140

Local de venta: \_\_\_\_\_



# RANBAK

Entrenamiento al máximo